

Техническое описание системы управления водогрейного котла

"GRANDEG"

(Turbo Base, Turbo Cascade, Turbo Air, Eco Base, Eco Cascade, Eco+ Base, Eco+ Cascade)

(Версия 1.92)

Содержание

Введение	3
Главный экран (описание)	4
Экран "Котел – Управление" (описание)	6
Экран "Настройки – Температура" (описание)	11
Экран "Системные данные" (описание)	12
Экран "Аварии" (описание)	13
Экран "История аварий" (описание)	14
Список аварийных сообщений котла и способы их устранения	15
Список аварийных сообщений систем отопления, вспомогательных систем и способы их устранения	18
Список предупредительных сообщений котла и способы их устранения	23
Список предупредительных сообщений систем отопления, вспомогательных систем и способы их устранения	25
Экран "История данных - Котел" (описание)	33
Экран "История данных - Кислород" (описание)	34
Экран "История данных – Т котла" (описание)	35
Экран "Выбор режима Дома / Вне дома" (описание)	36
Экран "Настройки - График" (описание)	38
Экран "Каскад" (описание)	39
Экран "Настройки - Каскад" (описание)	41
Экран "Система рециркуляции воды котла" (описание)	42
Экран "Система Отопления 1" (описание)	43
Экран "Система горячей воды" (описание)	45
Экран "Рециркуляционный насос горячей воды" (описание)	46
Экран "Система теплобака" (описание)	48
Процесс работы котла	49

Введение

Система управления водогрейного котла (СУВК) основана на применении программируемого логического контроллера (ПЛК) и панели управления с сенсорным экраном. СУВК объединяет оборудование котла и связанные с ним системы для осуществления функций управления, контроля и отображения на панели управления с визуализацией получаемой информации.

Управление котлом осуществляется совместно оператором и ПЛК. Когда все элементы СУВК работают в нормальном состоянии (аварийные ситуации отсутствуют) котел работает самостоятельно, в соответствии с установленными параметрами и вмешательство оператора не требуется. При возникновении аварийных ситуаций или предпосылок к ним, СУВК оценивает уровень их опасности, производит соответствующие действия и сообщает о необходимости вмешательства оператора.

Настройка и управление СУВК осуществляется с помощью панели управления с сенсорным экраном. Все действия в панели управления производятся прикосновением пальца руки или стилуса к соответствующим областям на экране сенсорной панели.

При включении СУВК (подаче питания) панель управления загружает главный экран.

Информация:

 дополнительно к СУВК возможно подключить GSM модем для получения информации о текущем состоянии котла на мобильный телефон в виде SMS сообщений (наличие аварийных и предупредительных сообщений СУВК) и отправки с мобильного телефона запроса в виде SMS сообщения об общем состоянии котла.

<u>Примечание: необходима активная SIM-карта для отсылки и приёма SMS</u> сообщений (предоставляется клиентом);

 дополнительно в СУВК возможно установить программное обеспечение для удаленного доступа к панели управления с сенсорным экраном для просмотра информации и управления котлом с компьютера или смартфона (используется программа VNC viewer).

<u>Примечание: необходимо подключение интернет кабеля к панели управления с</u> сенсорным экраном, внешний статический IP-адрес и настройка интернет параметров (предоставляется поставщиком интернет услуг).

Главный экран (описание)

На данном экране отображается основная информация о работе котла, его оборудовании и связанных с ним систем, которые подключены к СУВК.



Рис.1. Главный экран

N⁰	Описание / Функция
M1	Информация о наличии аварий (отображается на всех экранах при наличии
	аварийных или предупредительных сообщений СУВК). Кнопка для
	переключения на экран "Аварии" (подробнее см. раздел об экране "Аварии")
M2	Информация о котле. Кнопка для переключения на экран "Котел - Управление"
	(подробнее см. раздел об экране "Котел - Управление")
M3	Текущая дата и время
M4	Температура воздуха снаружи в тени
M5	Температура воздуха снаружи на солнце
M6	Информация о системах отопления (контурах отопления). Кнопки для
	переключения на экраны управления соответствующих систем отопления.
	Примечание: отображение систем отопления может изменятся, в зависимости
	от конфигурации подключенного оборудования к СУВК
M7	Кнопка «Инфо». Переключение на экран "Системные данные" (подробнее см.
	раздел об экране "Системные данные")
M8	Кнопка «Дома» или «Вне дома» (отображение в зависимости от выбранного
	режима работы котла). Переключение на экран "Выбор режима Дома / Вне
	дома" (подробнее см. раздел об экране "Выбор режима Дома / Вне дома").
	Примечание: функция доступна только для версии котлов "Base"
M9	Кнопка «График». Переключение на экран "Настройки – График" (подробнее
	см. раздел об экране "Настройки – График")
M10	Кнопка «Каскад». Переключение на экран "Каскад" (подробнее см. раздел об
	экране "Каскад").
	Примечание: функция доступна только для версии котлов "Cascade"

Пояснение: коричневыми указателями показаны варианты отображения насосов и моторов, в зависимости от их статуса отображения.

N₂	Описание / Функция
V1.1 – синий с белым	В ручном режиме управления, выключен
V1.2 – синий с зеленым	В ручном режиме управления, включен
V2.1 – зеленый с белым	В автоматическом режиме управления, выключен
V2.2 – полностью зеленый	В автоматическом режиме управления, включен
Красный с белым	Авария, выключен



Экран "Котел – Управление" (описание)

N⁰	Описание / Функция	
B1	Уровень кислорода дымовых газов (лямбда-зонд), % (100% = 21% О ₂)	
B2	Температура дымовых газов, °С	
B3	Рециркуляционный насос котла	
B4	Отсчет времени текущего шага рабочего цикла котла (В7).	
	Примечание: используется для определенных шагов (*)	
B5	Текстовое окно с текущей информацией состояния котла (подробнее см.	
	приведенную ниже таблицу для окна В5)	
B6	Текстовое окно с текущей информацией состояния котла (подробнее см.	
	приведенную ниже таблицу для окна Вб)	
B7	Текстовое окно с текущей информацией состояния котла (подробнее см.	
	приведенную ниже таблицу для окна В7)	
B8	Температура обратки котла, °С	
B9	Кнопки управлением котлом (отображаются после аварийной остановки	
	котла и до момента подтверждения команды для продолжения):	
	• «Работа» - продолжать процесс работы котла	
	• «Стоп» - нормально остановить процесс работы котла	
	• «Сброс» - переход процесса работы котла в исходное состояние	
B10	Положение 3-ходового клапана рециркуляции (закрыт - 0%, открыт -	
	100%)	
B11	Кнопки управления котлом. Возможны следующие варианты:	
	• «Старт» - запустить процесс работы котла;	
	• «Стоп» - остановить процесс работы котла;	
	• «Пауза» - поставить на паузу процесс работы котла;	
	• «Продолж.» - продолжить процесс работы котла после паузы;	
	• «Очищен» - для подтверждения процесса очистки котла вручную.	

B12	Кнопка «Уставки». Переключение на экран "Настройки – Температура"
	(подробнее см. раздел об экране "Настройки – Температура")
B13	Кнопка «Инфо». Переключение на экран "Системные данные" (подробнее
	см. раздел об экране "Системные данные")
B14	Текущая дата и время
B15	Кнопка «Х». Закрыть текущий экран
B16	Температура котла, °С
B17	Расчетная нагрузка котла, %
B18	Камера сгорания котла. Варианты статуса отображения:
	 "Пустая" – котел почищен;
	 "Гранулы без пламени, мигают" – загрузка гранул;
	 "Гранулы и пламя, мигают" – розжиг или выжигание;
	• "Гранулы и горящее пламя" – нормальная работа (не означает
	наличия реального пламени в горелке).
B19	Нагрузка шнека подачи гранул, %
B20	Мотор шнека подачи гранул
B21	Заслонка вентилятора. Варианты статуса отображения:
	 "Вдоль воздуховода" – открыта, состояние "вкл";
	 "Поперек воздуховода" – закрыта, состояние "выкл".
B22	Нагрузка вентилятора подачи воздуха 1, %
B23	Нагрузка вентилятора подачи воздуха 2, %
B24	Моторы вентилятора подачи воздуха 1 и вентилятора подачи воздуха 2
B25	Мотор шнека очистки золы
B26	Створки горелки котла (горизонтальные – "створки закрыты", опущенные
	вниз – "створки открыты") и их концевые выключатели (верхние –
	"створки закрыты", нижние – "створки открыты"). Варианты статуса
	отображения для концевых выключателей:
	• "Серый" – не активен, створка не находится на концевом
	• зеленый, мигает – створка в процессе открытия или закрытия, но
	• зеленыи – активен, створка достигла данного концевого
D07	• Красный – неисправность створки или концевого выключателя.
D27	Кнопки «пастр. I/O» и «пастр. PIDs». Переключение на экраны «Настройки Котел (Входи и Виходи)» и «Настройки PID кислорода
	$\operatorname{PID}_{\operatorname{Temperature}}$ (normal (brother of the temperature) (normalized the temperature)
	Применацие: при использовании с котлом вспомогательной системы.
	иправления контурами отопления на экране «Настройки – Котел (Вхолы и
	управления контурами отопления на экране «настройки – котел (Входы и Выхолы)» активна кнопка «⇒» для переключения на экран «Настройки -
	Вспомогательные системы (Вхолы и Выхолы)»
B28	Счетчик времени работы шнека полачи гранул (с момента последней
120	очистки)

Варианты статуса отображения для окна В5:

Варианты статуса отображения	Пояснение
Выключен	Котел выключен
Готов:	Котел в автоматическом режиме управления. Готов к
Грязный	работе, автоматическая чистка горелки не произведена
Готов:	Котел в автоматическом режиме управления. Готов к
Чистый	работе, автоматическая чистка горелки произведена
Включен	Котел в автоматическом режиме управления. Запущен
Выжигание	Котел в автоматическом режиме управления. Происходит
	выжигание гранул
Очистка	Котел в автоматическом режиме управления. Происходит
	автоматическая чистка горелки
Розжиг	Нагревательный элемент активен
Работает	Котел в автоматическом режиме управления. Основной
	режим работы котла
Остановка:	Котел в автоматическом режиме управления. Происходит
Выжигание	выжигание гранул перед очисткой с последующей
	остановкой котла
Остановка:	Котел в автоматическом режиме управления. Происходит
Очистка	автоматическая чистка горелки с последующей остановкой
	котла
Принудит.	Котел в автоматическом режиме управления. Процесс
пауза	работы котла остановлен (пауза) оператором вручную
Автомат.	Котел в автоматическом режиме управления. Процесс
пауза	работы котла остановлен (пауза) СУВК автоматически
Авария	Неисправность котла. Примечание: для подробной
	информации нажать кнопку "М1" (переключение на экран
	"Аварии")

Варианты статуса отображения для окна В6:

Варианты статуса отображения	Пояснение
Ручной	Котел в ручном режиме управления
Авто:	Котел в автоматическом режиме. Локальный режим
Локальный	управления
Авто:	Котел в автоматическом режиме. Удаленный режим
Удаленный	управления (только для версии котлов "Cascade")

Варианты статуса отображения для окна В7:

Варианты статуса отображения	Пояснение
Шаг 0 —	Подготовка СУВК к работе
Загрузка контроллера	-
Шаг 1 –	Котел в ручном режиме управления
Ручное управление	
Шаг 2 —	Есть сообщение о неисправности и котел в
Неисправность	состоянии аварийной остановки
Шаг 3 – Возобновление	После аварийной остановки котел находится в
после неисправности.	режиме ожидания команды оператора для
Выберите для продолжения	продолжения
Шаг 4 —	Подготовка котла к старту
Подготовка к старту	
Шаг 5 –	Котел в автоматическом режиме управления.
Готов к старту	Готов к работе
Шаг 6 –	Котел в автоматическом режиме управления.
Выжигание гранул (*)	Выжигание гранул перед очисткой
Шаг 7 – Выжигание:	Котел в автоматическом режиме управления.
Ожидание (*)	Ожидание окончания процесса выжигания
	гранул
Шаг 8 - Очистка:	Котел в автоматическом режиме управления.
Сброс счетчиков попыток	Сброс счетчика попыток открытия створок
	горелки котла. Створки горелки котла закрыты
Шаг 9 - Очистка:	Котел в автоматическом режиме управления.
Проверка количества	Проверка того, чтобы текущая попытка открытия
попыток открытия	створок горелки котла была меньше, чем
	максимально допустимое количество попыток
Шаг 10 - Очистка:	Котел в автоматическом режиме управления. Обе
Обе открываются, контрол.	створок горелки котла открываются
время для открытия (*)	
Шаг 11 - Очистка:	Котел в автоматическом режиме управления.
Открыть не удалось, закрытие	Створки горелки котла не смогли открыться,
(*)	попытка их закрыть
Шаг 12 - Очистка:	Котел в автоматическом режиме управления.
Сорос счетчика попыток	Сорос счетчика попыток закрытия створок
закрытия	горелки котла. Створки горелки котла открыты
Шаг 13 - Очистка:	Котел в автоматическом режиме управления.
Проверка кол-ва попыток	Проверка того, чтооы текущая попытка закрытия
закрытия правой очистки	правои створки горелки котла обла меньше, чем
III on 14 Onwomen	максимально допустимое количество попыток
	Правая строрка городини котна саменирастся
	правая створка горелки когла закрывается
$\mathbf{H}_{\mathbf{ar}} = 15 - \mathbf{O}_{\mathbf{H}_{\mathbf{ar}}} 15 - \mathbf{O}_{\mathbf{H}_{\mathbf{ar}}} 15 + \mathbf{O}_{\mathbf{ar}} 15 15 + \mathbf{O}_{\mathbf{ar}} 15 15 + \mathbf{O}_{\mathbf{ar}} 15$	KOTEL B ADTOMATHURSKOM DAWING MURADROWIG
	Правую створку горенки котла не управления.
порторное открытие (*)	
	Проверка того чтобы текушая попытка закрытия

Проверка кол-ва попыток	левой створки горелки котла была меньше, чем
закрытия левой очистки	максимально допустимое количество попыток
Шаг 17 - Очистка:	Котел в автоматическом режиме управления.
Левая очистка	Левая створка горелки котла закрывается
закрывается (*)	
Шаг 18 - Очистка:	Котел в автоматическом режиме управления.
Левую закрыть не удалось,	Левую створку горелки котла не удалось закрыть,
повторное открытие (*)	попытка её открыть
Шаг 19 - Очистка:	Котел в автоматическом режиме управления.
Сброс счетчиков	Сброс счетчика времени работы шнека подачи
	гранул и счетчика времени подачи
	первоначальной порции гранул
Шаг 20 - Розжиг:	Котел в автоматическом режиме управления.
Продувка нагревателей (*)	Продувка воздухом нагревательных элементов
Шаг 21 - Розжиг:	Котел в автоматическом режиме управления.
Проверка количества	Проверка того, чтобы текущая попытка розжига
попыток	гранул была меньше, чем максимально
	допустимое количество попыток
Шаг 22 - Розжиг:	Котел в автоматическом режиме управления.
Начальное топливо (*)	Шнек подает в камеру сгорания котла
	первоначальную порцию гранул
Шаг 23 - Розжиг:	Котел в автоматическом режиме управления.
Только нагреватели или	Активизирована система автоматического
вручную (*)	розжига или ожидание розжига вручную (для
	версии котла без системы автоматического
	розжига или при неисправности датчика Лямбда)
Шаг 24 - Розжиг:	Котел в автоматическом режиме управления.
Нагреватели и вентиляторы (*)	Активизирована система автоматического
	розжига и работают вентиляторы
Шаг 25 - Розжиг:	Котел в автоматическом режиме управления.
Стабилизация (*)	Стабилизация пламени в камере сгорания котла
Шаг 26 - Розжиг:	Котел в автоматическом режиме управления.
Нагрев, нагрузка 30% (*)	Нагревается и работает с 30 % фиксированной
	нагрузкой
Шаг 27 - Работа:	Котел в автоматическом режиме управления.
Пауза или ожидание	Ожидание понижения температуры в котле
Шаг 28 - Работа:	Котел в автоматическом режиме управления.
Продувка топки (*)	Продувка горелки и топки котла
Шаг 29 - Работа:	Котел в автоматическом режиме управления.
Замедление вентиляторов (*)	Уменьшение подачи воздуха вентиляторами до
	номинального уровня
Шаг 30 - Работа:	Котел в автоматическом режиме управления.
Регулировка нагрузки по PID	Работает с регулировкой нагрузки по PID

Экран "Настройки – Температура" (описание)



Рис.3. Экран "Настройки – Температура"

N⁰	Описание / Функция
SP1	Температура запуска основного режима работы котла. Нажать для ввода
	требуемого значения
SP2	Температура остановки основного режима работы котла
SP3	Кнопка «Х». Закрыть текущий экран
SP4	Текущая температура котла
SP5	Диапазон температуры основного режима работы котла. Нажать для
	ввода требуемого значения
SP6	Максимально допустимая температура работы котла

Экран "Системные данные" (описание)



Рис.4. Экран "Системные данные"

N⁰	Описание / Функция
I1	Версия программного обеспечения ПЛК
I2	Отображение даты и времени ПЛК (подробнее см. кнопку «Считать»)
I3	Текущая дата и время в панели управления
I4	Кнопка «Выгруз. историю». Экспорт истории всех данных котла на
	флэш-карту
I5	Кнопка «История». Переключение на экран "История данных - котел"
	(подробнее см. раздел об экране "История данных - котел")
I6	Кнопка «Аварии». Переключение на экран "История аварий" (подробнее
	см. раздел об экране "История аварий")
I7	Кнопка «Х». Закрыть текущий экран
I8	Версия программного обеспечения панели управления
I9	Кнопка «Считать». Считывание последнего актуального значения даты
	и времени ПЛК
I10	Кнопка «Задать». Установить текущее значение даты и времени из
	панели управления в ПЛК
I11	Выбор языка панели управления
I12	Кнопка «Сервис». Переключение на экран "Настройки" (доступно
	только для сервисного персонала)
I13	Кнопка «Вход / Выход». Для доступа к настройкам СУВК (доступно
	только для сервисного персонала)
I14	Кнопка «Перезагр. панель». Перезагрузка панели управления

Экран "Аварии" (описание)



Рис.5. Экран "Аварии"

N⁰	Описание / Функция
A1	Список текущих аварийных и предупредительных сообщений СУВК. В
	каждой строке отображается номер, время и дата срабатывания, статус
	подтверждения, код и описание сообщения (подробнее см. приведенную
	ниже таблицу "Список аварийных сообщений котла и способы их
	устранения", "Список аварийных сообщений систем отопления,
	вспомогательных систем и способы их устранения", "Список
	предупредительных сообщений котла и способы их устранения" и
	"Список предупредительных сообщений систем отопления,
	вспомогательных систем и способы их устранения")
A2	Кнопка «Сброс». Сброс текущих аварийных и предупредительных
	сообщений, которые устранены.
	Примечание: обязательно делать сброс для перезапуска СУВК после
	аварийной остановки котла!!!
A3	Кнопка «Подтвердить». Статус подтверждения всех текущих аварийных
	и предупредительных сообщений. При нажатии на кнопку оператор
	подтверждает, что прочитал и понял все аварийные и
	предупредительные сообщения
A4	Кнопка «Х». Закрыть текущий экран
A5	Кнопка «⇒». Переключение на экран "История аварий" (подробнее см.
	раздел об экране "История аварий")

Экран "История аварий" (описание)





N⁰	Описание / Функция		
AH1	Список устраненных или прошедших аварийных и предупредительных		
	сообщений СУВК. В каждой строке отображается номер, время и дата		
	срабатывания, статус подтверждения, код и описание сообщения		
	(подробнее см. приведенную ниже таблицу «Список аварийных		
	сообщений котла и способы их устранения», «Список аварийных		
	сообщений систем отопления, вспомогательных систем и способы их		
	устранения», «Список предупредительных сообщений котла и способы их устранения» и «Список предупредительных сообщений систем отопления, вспомогательных систем и способы их		
	устранения»)		
AH2	Кнопка «⇐». Переключение на экран "Аварии" (подробнее см. раздел об		
	экране "Аварии")		
AH3	Кнопка «Х». Закрыть текущий экран		

Список аварийных сообщений котла и способы их устранения (аварийное сообщение – критическое изменение параметра, нормальный процесс работы

котла невозможен)

Код и пояснение	Причина	Способ устранения
E00 – Emergency stop button (Кнопка аварийной остановки)	Нажата кнопка аварийной остановки	Повернуть и отпустить кнопку аварийной остановки
E01 – Overheat protection (Термозащита)	Перегрев котла	Проверитьтемпературукотла.Послеснижениятемпературыдонормальногоуровнявключить(нажать)предохранительвыключателя темп. защиты
E02 – Emergency stop button or Overheat protection (Кнопка аварийной остановки или Термозащита)	Нажата кнопка аварийной остановки или перегрев котла	Повернуть и отпустить кнопку аварийной остановки. Проверить температуру котла. После снижения температуры до нормального уровня включить (нажать) предохранитель выключателя темп. защиты
E03 – Boiler temperature	Измерения датчика	Позвонить в службу
sensor fault	температуры котла	поддержки
(Неисправность датчика	находятся за пределами	
температуры котла)		Harrison and a start
E04 – Cooning ran raun	Аварииный сигнал	
вентицятора охлаждения)	вентилитора охлаждения	кнопку «Сброс» на экране
Примечание: только для		"Аварии" Если аварийное
версии котла "Turbo Air"		сообщение не устранено
		позвонить в службу
		поддержки
E05 – Primary air fan fault	Аварийный сигнал	Нажать кнопку
(Неисправность первичного	первичного вентилятора	«Подтвердить», затем
вентилятора)		кнопку «Сброс» на экране
		"Аварии". Если аварийное
		сообщение не устранено
		позвонить в служоу
F06 – Secondary air fan fault	Аварийный сигнал	Нажать кнопку
(Неисправность вторичного	вторичного вентилятора	«Полтверлить», затем
вентилятора)		кнопку «Сброс» на экране
		"Аварии". Если аварийное
		сообщение не устранено
		позвонить в службу
		поддержки
E07 – Pellet auger fault	Аварийный сигнал шнека	Проверить и включить (при необходимости) автомат
1	подачи грапул	пооблодимостиј автомат

(Неисправность шнека		защиты шнека подачи
гранул)		гранул (см. электрическую
		(Понтрернити) готем
		«подтвердить», затем
		"Аварии" Если аварийное
		сообщение не устранено
		позвонить в службу
		поддержки
S00 – Boiler temperature too	Температура внутри котла	Снизить потребление тепла
low – Stop	слишком низкая. Если это	из котла
(Температура котла	состояние будет	
слишком низкая – Стоп)	продолжаться в течение	
	длительного времени	
	(несколько часов), то котёл	
	остановится.	0
S01 – Return temperature too	Температура ооратки	Снизить потреоление тепла
юм – Бюр (Температура обратки	слишком низкая. Если это	из котла
(температура обратки	продолжаться в течение	
	ллительного времени	
	(несколько часов), то котёл	
	остановится.	
P00 – Unable to open left	Механическое препятствие,	Проверить механически
cleaning	из-за которого не удается	работоспособность створки
(Не удалось открыть левую	открыть левую створку	очистки горелки котла.
очистку)		Устранить механическое
		препятствие. Нажать
		кнопку «Сорос» на экране
		Аварии
	Неисправность привола	Позвонить в службу
	левой створки	поддержки
	-	
	Неисправность концевого	Позвонить в службу
	выключателя	поддержки
P01 – Unable to close left	Механическое препятствие,	Проверить механически
cleaning	из-за которого не удается	раоотоспособность створки
(не удалось закрыть левую	закрыть левую створку	очистки горелки котла.
очистку)		устранить механическое
		препятетвие. Пажать
		"Аварии"
	Неисправность привода	Позвонить в службу
	левой створки	поддержки
	Неисправность концевого	Позвонить в службу
	выключателя	поддержки
$r_{02} - Unable to open fight$	механическое препятствие,	проверить механически
	изза которого не удается открыть правую створку	очистки горелки котла
	o inpublic o bophy	

(Не удалось открыть		Устранить механическое
правую очистку)		препятствие. Нажать
		кнопку «Сброс» на экране
		"Аварии"
	Неисправность привода	Позвонить в службу
	правой створки	поллержки
	r ·······r	- , , , , T.
	Неисправность концевого	Позвонить в службу
	выключателя	поддержки
P03 – Unable to close right	Механическое препятствие.	Проверить механически
cleaning	из-за которого не удается	работоспособность створки
(Не удалось закрыть правую	закрыть правую створку	очистки горелки котла.
очистку)	F F F F F F	Устранить механическое
		препятствие. Нажать
		кнопку «Сброс» на экране
		"Аварии"
		- T
	Неисправность привода	Позвонить в службу
	правой створки	поддержки
	1 1	· · · 1
	Неисправность концевого	Позвонить в службу
	выключателя	поддержки
P04 – Ignition fails	Неправильное измерение	Проверить герметичность
(Неудачный розжиг)	датчиком кислорода	изоляции дымохода
	(Лямбда-зондом) из-за	
	проникания воздуха через	
	щели в дымоходе	
	Неисправность	Позвонить в службу
	нагревательного элемента	поддержки
	Низкий уровень гранул в	Позвонить в службу
	горелке котла	поддержки
	Зола в трубках нагревателей	Прочистить трубы
		нагревателей
P05 – Pellets absent – Pause	Низкий уровень гранул в	Добавить гранул в бункер
(Гранулы отсутствуют –	бункере	
Haysa)		
	Неисправность датчика	Позвонить в службу
	гранул	поддержки
P06 – Atmospheric valve	Открыт атмосферный	Закрыть атмосферный
opened – Pause	клапан	клапан
(Открыт атмосферный		
клапан – Пауза)	Неисправность датчика	Позвонить в службу
Примечание: только для	атмосферного клапана	поддержки
версии котлов "Есо"		
P07 – Lambda sensor fault –	Измерения датчика Лямбда	Позвонить в службу
manual ignition only	находятся за пределами	поддержки
	рабочей зоны	

(Неисправность датчика	
Лямбда – розжиг только	
вручную)	

Список аварийных сообщений систем отопления,

вспомогательных систем и способы их устранения (аварийное сообщение – критическое изменение параметра, нормальный процесс работы систем отопления невозможен)

Код и пояснение	Причина	Способ устранения
W00 – Graph mode disabled -	Измерения датчика	Позвонить в службу
outside temperature sensors	наружной температуры	поддержки
fault	находятся за пределами	
(Режим "График" отключен	рабочей зоны	
- неисправность датчика		
наружной температуры)		
W01 – Heating 1 pump power	Аварийный сигнал насоса	Проверить и включить (при
supply fault	системы Отопление 1	необходимости) автомат
(Неисправность источника		защиты насоса системы
питания насоса системы		Отопление 1 (см.
Отопление 1)		электрическую схему).
		Позвонить в службу
		поддержки
W02 – Heating 1	Сигнал ошибки	Позвонить в службу
configuration fault	конфигурации системы	поддержки
(Ошибка конфигурации	Отопление 1	
системы Отопление 1)		
W03 – Heating 1 temperature	Измерения датчика	Позвонить в службу
sensor fault	температуры системы	поддержки
(Неисправность датчика	Отопление 1 находятся за	
температуры системы	пределами рабочей зоны	
Отопление 1)		
W04 – Heating 1 temperature	Аварийный сигнал,	Проверить работу насоса,
HiTrip	температура системы	З-ходового клапана и
(Авария, высокая	Отопление 1 выше	температурного датчика
температура системы	установленного уровня	системы Отопление 1.
Отопление 1)	"Авария"	Нажать кнопку
		«Подтвердить», затем
		кнопку «Сброс» на экране
		"Аварии". Если аварийное
		сообщение не устранено
		позвонить в службу
		поддержки

W05 – Heating 2 pump power supply fault (Неисправность источника питания насоса системы Отопление 2)	Аварийный сигнал насоса системы Отопление 2	Проверить и включить (при необходимости) автомат защиты насоса системы Отопление 2 (см. электрическую схему). Позвонить в службу поддержки
W06 – Heating 2 configuration fault (Ошибка конфигурации системы Отопление 2)	Сигнал ошибки конфигурации системы Отопление 2	Позвонить в службу поддержки
W07 – Heating 2 temperature sensor fault (Неисправность датчика температуры системы Отопление 2)	Измерения датчика температуры системы Отопление 2 находятся за пределами рабочей зоны	Позвонить в службу поддержки
W08 – Heating 2 temperature HiTrip (Авария, высокая температура системы Отопление 2)	Аварийный сигнал, температура системы Отопление 2 выше установленного уровня "Авария"	Проверить работу насоса, 3-ходового клапана и температурного датчика системы Отопление 2. Нажать кнопку «Подтвердить», затем кнопку «Сброс» на экране "Аварии". Если аварийное сообщение не устранено позвонить в службу полдержки
W09 – Heating 3 pump power supply fault (Неисправность источника питания насоса системы Отопление 3)	Аварийный сигнал насоса системы Отопление 3	Проверить и включить (при необходимости) автомат защиты насоса системы Отопление 3 (см. электрическую схему). Позвонить в службу поддержки
W10 – Heating 3 configuration fault (Ошибка конфигурации системы Отопление 3)	Сигнал ошибки конфигурации системы Отопление 3	Позвонить в службу поддержки
W11 – Heating 3 temperature sensor fault (Неисправность датчика температуры системы Отопление 3)	Измерения датчика температуры системы Отопление 3 находятся за пределами рабочей зоны	Позвонить в службу поддержки
W12 – Heating 3 temperature HiTrip (Авария, высокая температура системы Отопление 3)	Аварийный сигнал, температура системы Отопление 3 выше установленного уровня "Авария"	Проверить работу насоса, 3-ходового клапана и температурного датчика системы Отопление 3. Нажать кнопку «Подтвердить», затем кнопку «Сброс» на экране "Аварии". Если аварийное сообщение не устранено

		позвонить в службу
W/10 0		поддержки
W13 – Storage pump power	Аварийный сигнал насоса	Проверить и включить (при
supply fault	системы теплооака	неооходимости) автомат
(неисправность источника		защиты насоса системы
питания насоса системы		теплооака (см.
Telinooaka)		Электрическую схему).
		позвонить в служоу
W14 Storage heating	Сигнал онибии	Позвонить в сплукби
configuration fault	конфитурации системи	полнеруки
Our fra routher paule	изгрева теплобака	поддержки
системы нагрева теплобака)	пагрева теплооака	
W15 - Storage heating	Измерения датчиков	Позвонить в службу
disabled - temperature sensors	температуры теплобака	поллержки
fault	нахолятся за прелелами	
(Система нагрева теплобака	рабочей зоны	
отключена - неисправность	L	
датчиков температуры		
теплобака)		
W16 – Storage temperature	Аварийный сигнал,	Проверить работу насоса,
HiTrip	температура теплобака	3-ходового клапана,
(Авария, высокая	выше установленного	температурных датчиков
температура теплобака)	уровня "Авария"	системы нагрева теплобака
		и температурных датчиков
		теплобака. Нажать кнопку
		«Подтвердить», затем
		кнопку «Сброс» на экране
		"Аварии". Если аварийное
		сообщение не устранено
		позвонить в службу
		поддержки
W17 – Hot water pump power	Аварийный сигнал насоса	Проверить и включить (при
supply fault	системы горячеи воды	неооходимости) автомат
(неисправность источника		защиты насоса системы
питания насоса системы		Горячей воды (см.
горячей воды)		Позронить в онужби
		полнеруки
W18 – Hot water heating	Сигнал ошибки	Позвонить в службу
configuration fault	конфигурации системы	поллержки
Ошибка конфигурации	нагрева горячей волы	поддержий
системы нагрева горячей	na posa i opri ton sodar	
воды)		
W19 – Hot water heating	Измерения датчиков	Позвонить в службу
disabled - temperature sensors	температуры горячей воды	поддержки
fault	бойлера находятся за	· · · •
(Система нагрева горячей	пределами рабочей зоны	
воды отключена -		
неисправность датчиков		
температуры бойлера)		

W20 – Hot water temperature HiTrip (Авария, высокая температура горячей воды)	Аварийный сигнал, температура горячей воды бойлера выше установленного уровня "Авария"	Проверить работу насоса, 3-ходового клапана, температурных датчиков системы нагрева горячей воды и температурных датчиков бойлера. Нажать кнопку «Подтвердить», затем кнопку «Сброс» на экране "Аварии". Если аварийное сообщение не устранено позвонить в службу поддержки
W21 – Hot water electrical heater disabled - temperature sensors fault (Электронагреватель горячей воды отключен - неисправность датчиков температуры бойлера)	Измерения датчиков температуры горячей воды бойлера находятся за пределами рабочей зоны	Позвонить в службу поддержки
W22 – Hot water electrical heater Overheat protection ((Термозащита электронагревателя горячей воды)	Перегрев бойлера	Проверить температуру бойлера. После снижения температуры до нормального уровня включить (нажать) предохранитель выключателя темп. защиты
W23 – Heating 4 pump power supply fault (Неисправность источника питания насоса системы Отопление 4)	Аварийный сигнал насоса системы Отопление 4	Проверить и включить (при необходимости) автомат защиты насоса системы Отопление 4 (см. электрическую схему). Позвонить в службу поддержки
W24 – Heating 4 configuration fault (Ошибка конфигурации системы Отопление 4)	Сигнал ошибки конфигурации системы Отопление 4	Позвонить в службу поддержки
W25 – Heating 4 temperature sensor fault (Неисправность датчика температуры системы Отопление 4)	Измерения датчика температуры системы Отопление 4 находятся за пределами рабочей зоны	Позвонить в службу поддержки
W26 – Heating 4 temperature HiTrip (Авария, высокая температура системы Отопление 4)	Аварийный сигнал, температура системы Отопление 4 выше установленного уровня "Авария"	Проверить работу насоса, 3-ходового клапана и температурного датчика системы Отопление 4. Нажать кнопку «Подтвердить», затем кнопку «Сброс» на экране "Аварии". Если аварийное сообщение не устранено

		позвонить в службу
		поддержки
W27 – Boiler power supply	Аварийный сигнал котла	Проверить и включить (при
fault		необходимости) автомат
(Неисправность источника		защиты котла (см.
питания котла)		электрическую схему).
Примечание: только при		Позвонить в службу
использовании		поддержки
«Вспомогательных		
систем» управления		
W28 – Air compressor power	Аварийный сигнал	Проверить и включить (при
supply fault	компрессора воздуха	необходимости) автомат
(Неисправность источника		защиты компрессора
питания компрессора		воздуха (см. электрическую
воздуха)		схему). Позвонить в
Примечание: только при		службу поддержки
использовании		
«Вспомогательных		
систем» управления		
W29 – Water pump power	Аварийный сигнал насоса	Проверить и включить (при
supply fault	воды	необходимости) автомат
(Неисправность источника		защиты насоса воды (см.
питания насоса воды)		электрическую схему).
Примечание: только при		Позвонить в службу
использовании		поддержки
«Вспомогательных		
систем» управления		
W30 – Cabinet sockets power	Аварийный сигнал розеток	Проверить и включить (при
supply fault	шкафа	необходимости) автомат
(Неисправность источника		защиты розеток шкафа (см.
питания розеток шкафа)		электрическую схему).
Примечание: только при		Позвонить в службу
использовании		поддержки
«Вспомогательных		
систем» управления		
W31 – 3way valves power	Аварийный сигнал	Проверить и включить (при
supply fault	3-ходовых клапанов	необходимости) автомат
(Неисправность источника		защиты 3-ходовых клапанов
питания 3-ходовых		(см. электрическую схему).
клапанов)		Позвонить в службу
Примечание: только при		поддержки
использовании		
«Вспомогательных		
систем» управления		

Список предупредительных сообщений котла и способы их устранения

(предупредительное сообщение – некритическое изменение параметра (значение вышло за пределы нормы, но не достигло критического), нормальный процесс работы котла продолжается)

Код и пояснение	Причина	Способ устранения
A00 – Pellets absent (Гранулы отсутствуют)	Низкий уровень гранул в бункере	Добавить гранул в бункер
A01 – Clean time! (Время очистки!) Примечание: только для версии котлов "Есо"	Необходимо очистить котел	Остановить котел, почистить вручную, нажать кнопку «Очищен» на экране "Котел – Управление", запустить заново (если это необходимо)
A02 – Boiler temperature Lo (Низкая температура котла)	Температура внутри котла слишком низкая	Снизить потребление тепла из котла
A03 – Return temperature Lo (Низкая температура обратки)	Температура обратки слишком низкая	Снизить потребление тепла из котла
A04 – Pellet auger power supply fault (Неисправность источника питания шнека подачи гранул) Примечание: только для версии котла 200 - 500 кВт	Сигнал ошибки шнека подачи гранул	Проверить и включить (при необходимости) автомат защиты шнека подачи гранул (см. электрическую схему). Позвонить в службу поддержки
А05 – Pellet auger communication error (Ошибка коммуникации частотного преобразователя шнека подачи гранул) Примечание: только для версии котла 70-100 кВт	Нарушена коммуникация между ПЛК и частотным преобразователем шнека подачи гранул	Позвонить в службу поддержки
A06 – Pellet auger (Неисправность шнека подачи гранул)	Сигнал ошибки шнека подачи гранул	Нажать кнопку «Подтвердить», затем кнопку «Сброс» на экране "Аварии". Если предупредительное сообщение не устранено позвонить в службу поддержки
A07 – Air fans power supply fault (Неисправность источника питания вентиляторов воздуха)	Сигнал ошибки вентиляторов воздуха	Проверить и включить (при необходимости) автомат защиты вентиляторов воздуха (см. электрическую схему). Позвонить в службу поддержки

А08 – Primary fan communication error (Ошибка коммуникации частотного преобразователя первичного вентилятора) Примечание: только для версии котлов 200 – 500 кВт А09 – Secondary fan communication error (Ошибка коммуникации	Нарушена коммуникация между ПЛК и частотным преобразователем первичного вентилятора Нарушена коммуникация между ПЛК и частотным преобразователем	Позвонить в службу поддержки Позвонить в службу поддержки
частотного преобразователя вторичного вентилятора) Примечание: только для версии котлов "Turbo" 200 - 500 кВт	вторичного вентилятора	
A10 – Cooling fan power supply fault (Неисправность источника питания вентилятора охлаждения) Примечание: только для версии котла "Turbo Air"	Сигнал ошиоки вентилятора охлаждения	Проверить и включить (при необходимости) автомат защиты вентилятора охлаждения (см. электрическую схему). Позвонить в службу поддержки
A11 – Pumps power supply fault (Неисправность источника питания насосов систем отопления)	Сигнал ошибки насосов систем отопления	Проверить и включить (при необходимости) автомат защиты насосов систем отопления (см. электрическую схему). Позвонить в службу поддержки
A12 – Lambda sensor fault (Неисправность датчика Лямбда)	Измерения датчика Лямбда находятся за пределами рабочей зоны	Позвонить в службу поддержки
A13 – Flue gas temperature sensor fault (Неисправность датчика выхлопных газов)	Сигнал ошибки датчика дымовых газов Примечание: котел может работать с этим аварийным сигналом	Нажать кнопку «Подтвердить», затем кнопку «Сброс» на экране "Аварии". Если предупредительное сообщение не устранено позвонить в службу поддержки
A14 – Return water PID configuration fault (Ошибка конфигурации PID обратки)	Сигнал ошибки конфигурации PID обратки	Позвонить в службу поддержки
A15 – Ash auger fault (Неисправность источника питания шнека очистки золы)	Сигнал ошибки шнека очистки золы	Проверить и включить (при необходимости) автомат защиты шнека очистки золы (см. электрическую схему). Позвонить в службу поддержки

Список предупредительных сообщений систем отопления, вспомогательных систем и способы их устранения

(предупредительное сообщение – некритическое изменение параметра (значение вышло за пределы нормы, но не достигло критического), нормальный процесс работы систем отопления продолжается)

Код и пояснение	Причина Способ устрано	
A16 - Outside (dark side) air temperature sensor fault (Неисправность датчика температуры воздуха снаружи (теневая сторона)	Измерения датчика температуры воздуха снаружи (теневая сторона) находятся за пределами рабочей зоны	Позвонить в службу поддержки
A17 - Outside (sunny side) air temperature sensor fault (Неисправность датчика температуры воздуха снаружи (солнечная сторона)	Измерения датчика температуры воздуха снаружи (солнечная сторона) находятся за пределами рабочей зоны	Позвонить в службу поддержки
A18 – Heating 1 temperature LoAlarm (Ошибка, низкая температура системы Отопление 1)	Сигнал ошибки, температура системы Отопление 1 ниже установленного уровня "Ошибка"	Проверить работу насоса, 3-ходового клапана и температурного датчика системы Отопление 1. Нажать кнопку «Подтвердить», затем кнопку «Сброс» на экране "Аварии". Если предупредительное сообщение не устранено позвонить в службу поддержки
A19 – Heating 1 temperature HiAlarm (Ошибка, высокая температура системы Отопление 1)	Сигнал ошибки, температура системы Отопление 1 выше установленного уровня "Ошибка"	Проверить работу насоса, 3-ходового клапана и температурного датчика системы Отопление 1. Нажать кнопку «Подтвердить», затем кнопку «Сброс» на экране "Аварии". Если предупредительное сообщение не устранено позвонить в службу поддержки
A20 – Heating 2 temperature LoAlarm (Ошибка, низкая температура системы Отопление 2)	Сигнал ошибки, температура системы Отопление 2 ниже установленного уровня "Ошибка"	Проверить работу насоса, 3-ходового клапана и температурного датчика системы Отопление 2. Нажать кнопку «Подтвердить», затем кнопку «Сброс» на экране "Аварии". Если предупредительное

		сообщение не устранено
		позвонить в службу
		поллержки
A21 – Heating 2 temperature	Сигнал ошибки	Проверить работу насоса
HiAlarm	температура системы	З-холового клапана и
		системи Отопление ?
	установленного уровня	
OTOILIEHUE 2)	Ошиока	
		«подтвердить», затем
		кнопку «Сорос» на экране
		"Аварии". Если
		предупредительное
		сообщение не устранено
		позвонить в службу
		поддержки
A22 – Heating 3 temperature	Сигнал ошибки,	Проверить работу насоса,
LoAlarm	температура системы	3-ходового клапана и
(Ошибка, низкая	Отопление 3 ниже	температурного датчика
температура системы	установленного уровня	системы Отопление 3.
Отопление 3)	"Ошибка"	Нажать кнопку
,		«Подтвердить», затем
		кнопку «Сброс» на экране
		"Аварии" Если
		предупредительное
		сообщение не устранено
		позвонить в службу
		позвонить в служоу
A22 Heating 2 temperature	Сириал анибиц	Праварити работи назаза
Hi Alarm	Сигнал ошиоки,	
		5-ходового клапана и
(Ошиока, высокая	Отопление з выше	температурного датчика
температура системы	установленного уровня	системы Отопление 5.
Отопление 3)	Ошиока	нажать кнопку
		«Подтвердить», затем
		кнопку «Сорос» на экране
		"Аварии". Если
		предупредительное
		сообщение не устранено
		позвонить в службу
		поддержки
A24 – Storage temperature	Сигнал ошибки,	Проверить работу насоса,
LoAlarm	температура системы	3-ходового клапана и
(Ошибка, низкая	теплобака ниже	температурного датчика
температура системы	установленного уровня	системы теплобака. Нажать
теплобака)	"Ошибка"	кнопку «Подтвердить»,
		затем кнопку «Сброс» на
		экране "Аварии". Если
		прелупрелительное
		сообщение не устранено
		позвонить в службу
		поллержки
$\Delta 25 - $ Storage temperature	Сигнал ошибки	Проверить работу насоса
HiAlarm	TEMBEDATVDA CHOTEMU	
111/11/11	температура системы	

(Ошибка, высокая	теплобака выше	3-ходового клапана и	
температура системы	установленного уровня	температурного датчика	
теплобака)	"Ошибка"	системы теплобака. Нажать	
		кнопку «Подтвердить»,	
		затем кнопку «Сброс» на	
		экране "Аварии". Если	
		предупредительное	
		сообщение не устранено	
		позвонить в службу	
		поддержки	
A26 – Hot water temperature	Сигнал ошибки,	Проверить работу насоса,	
LoAlarm	температура системы	3-ходового клапана и	
(Ошибка, низкая	горячей воды ниже	температурного датчика	
температура системы	установленного уровня	системы горячей воды.	
горячей воды)	"Ошибка"	Нажать кнопку	
		«Подтвердить», затем	
		кнопку «Сброс» на экране	
		"Аварии". Если	
		предупредительное	
		сообщение не устранено	
		позвонить в службу	
		поддержки	
A27 – Hot water temperature	Сигнал ошибки,	Проверить работу насоса,	
HiAlarm	температура системы	3-ходового клапана и	
(Ошибка, высокая	горячей воды выше	температурного датчика	
температура системы	установленного уровня	системы горячей воды.	
горячей воды)	"Ошибка"	Нажать кнопку	
		«Подтвердить», затем	
		кнопку «Сброс» на экране	
		"Аварии". Если	
		предупредительное	
		сообщение не устранено	
		позвонить в службу	
		поддержки	
A28 – Heating 4 temperature	Сигнал ошибки,	Проверить работу насоса,	
LoAlarm	температура системы	3-ходового клапана и	
(Ошибка, низкая	Отопление 4 ниже	температурного датчика	
температура системы	установленного уровня	системы Отопление 4.	
Отопление 4)	"Ошибка"	Нажать кнопку	
		«Подтвердить», затем	
		кнопку «Сброс» на экране	
		"Аварии". Если	
		предупредительное	
		сообщение не устранено	
		позвонить в службу	
		поддержки	
A29 – Heating 4 temperature	Сигнал ошибки,	Проверить работу насоса,	
HiAlarm	температура системы	З-ходового клапана и	
(Ошибка, высокая	Отопление 4 выше	температурного датчика	
температура системы	установленного уровня	системы Отопление 4.	
Отопление 4)	"Ошибка"	Нажать кнопку	
		«Подтвердить», затем	

A30 – Heating 1 return temperature sensor fault (Неисправность датчика температуры обратки системы Отопление 1) A31 – Heating 1 room	Измерения датчика температуры обратки системы Отопление 1 находятся за пределами рабочей зоны Измерения датчика	кнопку «Сброс» на экране "Аварии". Если предупредительное сообщение не устранено позвонить в службу поддержки Позвонить в службу поддержки Позвонить в службу
temperature sensor fault (Неисправность датчика температуры помещения системы Отопление 1)	температуры помещения системы Отопление 1 находятся за пределами рабочей зоны	поддержки
A32 – Heating 1 temperature room LoAlarm (Ошибка, низкая температура помещения системы Отопление 1)	Сигнал ошибки, температура помещения системы Отопление 1 ниже установленного уровня "Ошибка"	Проверить работу насоса, 3-ходового клапана и температурных датчиков системы Отопление 1. Нажать кнопку «Подтвердить», затем кнопку «Сброс» на экране "Аварии". Если предупредительное сообщение не устранено позвонить в службу поддержки
A33 – Heating 1 temperature room HiAlarm (Ошибка, высокая температура помещения системы Отопление 1)	Сигнал ошибки, температура помещения системы Отопление 1 выше установленного уровня "Ошибка"	Проверить работу насоса, 3-ходового клапана и температурных датчиков системы Отопление 1. Нажать кнопку «Подтвердить», затем кнопку «Сброс» на экране "Аварии". Если предупредительное сообщение не устранено позвонить в службу поддержки
A34 – Heating 2 return temperature sensor fault (Неисправность датчика температуры обратки системы Отопление 2)	Измерения датчика температуры обратки системы Отопление 2 находятся за пределами рабочей зоны	Позвонить в службу поддержки
A35 – Heating 2 room temperature sensor fault (Неисправность датчика температуры помещения системы Отопление 2) A36 – Heating 2 temperature	Измерения датчика температуры помещения системы Отопление 2 находятся за пределами рабочей зоны Сигнал ошибки,	Позвонить в службу поддержки Проверить работу насоса,
room LoAlarm	температура помещения	

(Ошибка, низкая	системы Отопление 2 ниже	3-ходового клапана и		
температура помещения установленного уровня		температурных датчиков		
системы Отопление 2)	"Ошибка"	системы Отопление 2.		
		Нажать кнопку		
		«Подтвердить», затем		
		кнопку «Сброс» на экране		
		"Аварии". Если		
		предупредительное		
		сообщение не устранено		
		позвонить в служоу		
A27 Heating 2 tomporature	Curran anna fan	Поддержки		
AS7 – Heating 2 temperature	сигнал ошиоки,			
	системи Отопление 2 в ше	5-ходового клапана и температурни у датникор		
температура помещения		системы Отопление 2		
системы Отопление 2)	"Ошибка"	Нажать кнопку		
chereman oronstenne 2)	Omnoku	«Полтверлить» затем		
		кнопку «Сброс» на экране		
		"Аварии". Если		
		предупредительное		
		сообщение не устранено		
		позвонить в службу		
		поддержки		
A38 – Heating 3 return	Измерения датчика	Позвонить в службу		
temperature sensor fault	температуры обратки	поддержки		
(Неисправность датчика	системы Отопление 3			
температуры обратки	находятся за пределами			
системы Отопление 3)	раоочеи зоны	Пала стала с стала бал		
A39 – Heating 5 room	измерения датчика	позвонить в служоу		
(Hencureanucation natureanucation)	системи Отопление 3	поддержки		
температуры помешения	нахолятся за пределами			
системы Отопление 3)	рабочей зоны			
A40 - Heating 3 temperature	Сигнал ошибки.	Проверить работу насоса.		
room LoAlarm	температура помещения	З-ходового клапана и		
(Ошибка, низкая	системы Отопление 3 ниже	температурных датчиков		
температура помещения	установленного уровня	системы Отопление 3.		
системы Отопление 3)	"Ошибка"	Нажать кнопку		
		«Подтвердить», затем		
		кнопку «Сброс» на экране		
		"Аварии". Если		
		предупредительное		
		сообщение не устранено		
		позвонить в службу		
		поддержки		
A41 – Heating 3 temperature	Сигнал ошиоки,	проверить работу насоса,		
IOOIII HIAIARM	температура помещения	5-ходового клапана и		
СОШИОКА, ВЫСОКАЯ	истемы Отопление з выше	температурных датчиков		
системы Отопление 3)	установленного уровня	Нажать кнопку		
		«Полтверлить» затем		
		кнопку «Сброс» на экране		

		"Аварии". Если
		предупредительное
		сообщение не устранено
		позвонить в службу
		поддержки
A42 – Storage heating	Измерения датчика	Позвонить в службу
temperature sensor fault	температуры системы	поллержки
(Неисправность датчика	нагрева теплобака	
температуры системы	нахолятся за прелелами	
нагрева теплобака)	рабочей зоны	
A43 - Storage top	Измерения латчика	Позвонить в службу
temperature sensor fault	температуры вверху	поллержки
(Неисправность датчика	теплобака нахолятся за	поддержин
	пределами рабочей зоны	
теплобака)	пределами рабо тем зоны	
A44 - Storage midlle	Измерения датчика	Позвонить в службу
temperature sensor fault	температуры в середине	поллержки
(Неисправность латника	теплобака находятся за	поддержки
	пределами рабоней зоны	
теплобака)	пределами рабочей зоны	
A45 Storage bottom	Измерения датника	
temperature sensor fault	температуры риизу	поцеруки
(Heuenpapuoeti natuura	теплобака находятся за	поддержки
температири в римах		
теппературы внизу	пределами рабочей зоны	
A46 Storage supply	Измерения потника	
temperature sensor fault	пзмерения дагчика	позвонить в служоу
	температуры подачи	поддержки
(пеисправность датчика		
теплобака)	пределами рабочей зоны	
A 47 Storago roturn	Изморония натичка	
tomporature sensor foult	пзмерения дагчика	позвонить в служоу
(Heremonie sensor fault	температуры обратки	поддержки
(пеисправность датчика	теплооака находятся за	
температуры обратки	пределами рабочей зоны	
A 49 Solor popol	Havanauur zazzura	
A40 – Solar panel	измерения датчика	позвонить в служоу
(Levernepue en lervere	температуры солнечной	поддержки
(пеисправность датчика	панели находятся за	
температуры солнечной	пределами рабочей зоны	
Панели)	Harris and a second second	
A49 – Solar panel supply	измерения датчика	позвонить в служоу
(Heremonie sensor fault	температуры подачи	поддержки
(неисправность датчика	системы солнечной панели	
температуры подачи	находятся за пределами	
системы солнечной панели)	раоочен зоны	Поррания
ASU – Solar panel return	измерения датчика	позвонить в служоу
temperature sensor fault	температуры обратки	поддержки
(неисправность датчика	системы солнечной панели	
температуры обратки	находятся за пределами	
системы солнечной панели)	рабочей зоны	

A51 – Hot water heating temperature sensor fault (Неисправность датчика температуры системы нагрева горячей воды) A52 – Hot water tank top temperature sensor fault (Неисправность датчика	Измерения датчика температуры системы нагрева горячей воды находятся за пределами рабочей зоны Измерения датчика температуры вверху бойлера находятся за	Позвонить в службу поддержки Позвонить в службу поддержки
температуры вверху бойлера) A53 – Hot water tank midlle temperature sensor fault (Неисправность датчика температуры в середине бойлера)	пределами рабочей зоны Измерения датчика температуры в середине бойлера находятся за пределами рабочей зоны	Позвонить в службу поддержки
A54 – Hot water tank bottom temperature sensor fault (Неисправность датчика температуры внизу бойлера)	Измерения датчика температуры внизу бойлера находятся за пределами рабочей зоны	Позвонить в службу поддержки
A55 – Hot water supply temperature sensor fault (Неисправность датчика температуры подачи горячей воды)	Измерения датчика температуры подачи горячей воды находятся за пределами рабочей зоны	Позвонить в службу поддержки
A56 – Hot water return temperature sensor fault (Неисправность датчика температуры обратки горячей воды)	Измерения датчика температуры обратки горячей воды находятся за пределами рабочей зоны	Позвонить в службу поддержки
A57 – Cold water temperature sensor fault (Неисправность датчика температуры холодной воды)	Измерения датчика температуры холодной воды находятся за пределами рабочей зоны	Позвонить в службу поддержки
A58 – Heating 4 temperature sensor fault (Неисправность датчика температуры системы Отопление 4)	Измерения датчика температуры системы Отопление 4 находятся за пределами рабочей зоны	Позвонить в службу поддержки
A59 – Heating 4 room temperature sensor fault (Неисправность датчика температуры помещения системы Отопление 4)	Измерения датчика температуры помещения системы Отопление 4 находятся за пределами рабочей зоны	Позвонить в службу поддержки
A60 – Heating 4 temperature room LoAlarm (Ошибка, низкая температура помещения системы Отопление 4)	Сигнал ошибки, температура помещения системы Отопление 4 ниже установленного уровня "Ошибка"	Проверить работу насоса, 3-ходового клапана и температурных датчиков системы Отопление 4. Нажать кнопку «Подтвердить», затем

		кнопку «Сброс» на экране "Аварии". Если предупредительное сообщение не устранено позвонить в службу
A61 – Heating 4 temperature room HiAlarm (Ошибка, высокая температура помещения системы Отопление 4)	Сигнал ошибки, температура помещения системы Отопление 4 выше установленного уровня "Ошибка"	Проверить работу насоса, 3-ходового клапана и температурных датчиков системы Отопление 4. Нажать кнопку «Подтвердить», затем кнопку «Сброс» на экране "Аварии". Если предупредительное сообщение не устранено позвонить в службу поддержки



Экран "История данных - Котел" (описание)

Рис.7. Экран "История данных - котел"

N⁰	Описание / Функция
HB1	Графическое отображение данных
HB2	Кнопка « - ». Масштабирование графиков (уменьшить)
HB3	Кнопка « + ». Масштабирование графиков (увеличить)
HB4	Кнопка «Все». Просмотр всех графиков за последние 24 часа
HB5	Кнопка «Х». Закрыть текущий экран
HB6	Текущее значение параметров СУВК
HB7	Кнопка « << ». Просмотр графиков (в начало)
HB8	Кнопка « < ». Просмотр графиков (назад)
HB9	Кнопка « > ». Просмотр графиков (вперед)
HB10	Кнопка «>>». Просмотр графиков (в конец)
HB11	Кнопка «Поиск». Просмотр графиков (поиск по дате и времени)
HB12	Кнопка «⇒». Переключение на экран "История данных - Кислород"
	(подробнее см. раздел об экране "История данных - Кислород")



Экран "История данных - Кислород" (описание)

Рис.8. Экран "История данных - Кислород"

N⁰	Описание / Функция
HO1	Графическое отображение данных
HO2	Кнопка « - ». Масштабирование графиков (уменьшить)
HO3	Кнопка « + ». Масштабирование графиков (увеличить)
HO4	Кнопка «Все». Просмотр всех графиков за последние 24 часа
HO5	Кнопка «⇐». Переключение на экран "История данных - котел"
	(подробнее см. раздел об экране "История данных - Котел")
HO6	Кнопка «Х». Закрыть текущий экран
HO7	Текущее значение параметров кислорода СУВК
HO8	Кнопка « << ». Просмотр графиков (в начало)
HO9	Кнопка « < ». Просмотр графиков (назад)
HO10	Кнопка «>». Просмотр графиков (вперед)
HO11	Кнопка «>>». Просмотр графиков (в конец)
HO12	Кнопка «Поиск». Просмотр графиков (поиск по дате и времени)
HO13	Кнопка «⇒». Переключение на экран "История данных – Т котла"
	(подробнее см. раздел об экране "История данных – Т котла")



Экран "История данных – Т котла" (описание)

Рис.9. Экран "История данных – Т котла"

N⁰	Описание / Функция
HT1	Графическое отображение данных
HT2	Кнопка « - ». Масштабирование графиков (уменьшить)
HT3	Кнопка « + ». Масштабирование графиков (увеличить)
HT4	Кнопка «Все». Просмотр всех графиков за последние 24 часа
HT5	Кнопка «⇐». Переключение на экран "История данных - Кислород"
	(подробнее см. раздел об экране "История данных - Кислород")
HT6	Кнопка «Х». Закрыть текущий экран
HT7	Текущее значение параметров температуры системы
HT8	Кнопка « << ». Просмотр графиков (в начало)
HT9	Кнопка « < ». Просмотр графиков (назад)
HT10	Кнопка « > ». Просмотр графиков (вперед)
HT11	Кнопка «>>». Просмотр графиков (в конец)
HT12	Кнопка «Поиск». Просмотр графиков (поиск по дате и времени)

Экран "Выбор режима Дома / Вне дома" (описание)

Функция доступна только для версии котла "**Turbo Base**" (в режиме "**Авто**" установленное время включения или выключения **Периода 1** или **Периода 2** имеет приоритет над режимом "Дома" или "Вне дома").



Рис.10.	Экран	"Выбор	режима	Лома /	Вне	лома"
1 110.10.	Suban	Dbioop	pennina	Aoma /	Dife	доши

N⁰	Описание / Функция
MS1	Текстовое окно с текущей информацией режима работы котла
	(отображение в зависимости от выбранного режима работы котла
	"Дома" или "Вне дома")
MS2	Время включения и выключения режима "Вне дома" для Периода 1
	(рабочий день). Нажать для ввода требуемого значения (значение "-1":
	период не используется).
	Примечание: функция активна только в режиме "Авто"
MS3	Время включения и выключения режима "Вне дома" для Периода 1
	(выходной день). Нажать для ввода требуемого значения (значение "-1":
	период не используется).
	Примечание: функция активна только в режиме "Авто"
MS4	Значение, на сколько понижается температура от номинальной в режиме
	"Вне дома" в соответствующей системы отопления. Нажать для ввода
	требуемого значения.
	Примечание: отображение систем отопления может изменятся, в
	зависимости от конфигурации подключенного оборудования к СУВК
MS5	Минимальная температура соответствующей системы отопления.
	Примечание: в независимости от установленного значения "Дельта"
	(MS4) температура в соответствующей системе будет не ниже
	"Минимальной температуры" (отображение систем отопления может
	изменятся, в зависимости от конфигурации подключенного
	оборудования к СУВК)
MS6	Кнопка «Х». Закрыть текущий экран
MS7	Режим "Авто" или "Ручной" (для режима "Дома / Вне дома"). Нажать
	для выбора требуемого значения (отображение в зависимости от
	выбранного режима работы)

MS8	Кнопка «Уст. режим». Включение режима "Дома" или "Вне дома"
MS9	Время включения и выключения режима "Вне дома" для Периода 2
	(рабочий день). Нажать для ввода требуемого значения (значение "-1":
	период не используется).
	Примечание: функция активна только в режиме "Авто"
MS10	Время включения и выключения режима "Вне дома" для Периода 2
	(выходной день). Нажать для ввода требуемого значения (значение "-1":
	период не используется).
	Примечание: функция активна только в режиме "Авто"

Экран "Настройки - График" (описание)

Функция актуальна при наличии датчика наружной температуры воздуха; 3-ходового клапана и датчика температуры соответствующей системы отопления.



Рис.11. Экр	ран "Наст	гройки –	График"
-------------	-----------	----------	---------

N⁰	Описание / Функция
G1	Значения наружной температуры воздуха графика. Нажать для ввода
	требуемого значения
G2	Температура воздуха снаружи
G3	Кнопка «Х». Закрыть текущий экран
G4	Значения требуемой температуры системы отопления "Отопление 1" (в
	зависимости от значения наружной температуры). Нажать для ввода
	требуемого значения. Примечание: отображение систем отопления
	может изменятся, в зависимости от конфигурации подключенного
	оборудования к СУВК
G5	Значения требуемой температуры системы отопления "Отопление 2" (в
	зависимости от значения наружной температуры). Нажать для ввода
	требуемого значения. Примечание: отображение систем отопления
	может изменятся, в зависимости от конфигурации подключенного
	оборудования к СУВК
G6	Значения требуемой температуры системы отопления "Отопление 3" (в
	зависимости от значения наружной температуры). Нажать для ввода
	требуемого значения. Примечание: отображение систем отопления
	может изменятся, в зависимости от конфигурации подключенного
	оборудования к СУВК
G7	Текущее задание температуры для системы отопления "Отопление 3"
G8	Текущее задание температуры для системы отопления "Отопление 2"
G9	Текущее задание температуры для системы отопления "Отопление 1"
G10	Кнопка «Настр. I/O». Переключение на экран «Настройки – График
	(Входы и Выходы)» (доступно только для сервисного персонала)

Экран "Каскад" (описание)

<u>Функция доступна только для версии котла "**Turbo Cascade**" ("Этот котел" – котел, которым в данный момент управляет оператор; "Второй котел" – котел, которым в данный момент не управляет оператор).</u>



Рис.12-1. Экран "Каскад"



Рис.12-2.	Экран	"Каскад"
-----------	-------	----------

N⁰	Описание / Функция
C1	Статус источника питания "Этого котла"
C2	Статус запуска "Этого котла"
C3	Статус отдачи тепла из "Этого котла" в системы отопления
C4	Функция не доступна
C5	Статус "Этого котла" ("Локальный (Главный)" или "Удаленный
	(Резервный)")
C6	Кнопка «Х». Закрыть текущий экран

C7	Статус источника питания "Второго котла"
C8	Статус запуска "Второго котла"
C9	Статус отдачи тепла из "Второго котла" в системы отопления
C10	Функция не доступна
C11	Статус "Второго котла" ("Локальный (Главный)" или "Удаленный
	(Резервный)")
C12	Статус удаленной команды "Старт" резервному котлу ("Этому котлу").
	Примечание: команда для запуска может подаваться только с
	"Локального (Главного)" котла "Удаленному (Резервному)" котлу
C13	Текущее время непрерывной работы "Этого котла" с "высокой"
	нагрузкой (подробнее см. раздел об экране "Настройки - Каскад")
C14	Текущее время непрерывной работы "Этого котла" с "низкой" нагрузкой
	(подробнее см. раздел об экране "Настройки - Каскад")
C15	Статус запуска "Второго котла" по "высокой" нагрузке "Этого котла".
	Примечание: режим "По нагрузке" должен быть активирован
	(подробнее см. раздел об экране "Настройки - Каскад"); команда для
	запуска может подаваться только с "Локального (Главного)" котла
	"Удаленному (Резервному)" котлу
C16	Статус запуска "Второго котла" при ошибке "Этого котла".
	Примечание: команда для запуска может подаваться только с
	"Локального (Главного)" котла "Удаленному (Резервному)" котлу
C17	Статус запуска "Второго котла" вручную (удаленно с "Этого котла").
	Примечание: команда для запуска может подаваться только с
~	"Локального (Главного)" котла "Удаленному (Резервному)" котлу
C18	Функция не доступна
C19	Статус удаленной команды "Старт" резервному котлу ("Второму
	котлу"). Примечание: команда для запуска может подаваться только
C2 0	с "Локального (Главного)" котла "Удаленному (Резервному)" котлу
C20	Кнопка «удаленный (Резерв.)». Переключение Этого котла в режим
C21	Удаленный (Резервный)
C21	«Покальный (Главный)». Переключение Этого когла в режим
C^{22}	Локальный (Главный)
C22	"Настройки - Каскада По нагрузке (подробнее см. раздел об экранс "Настройки - Каскад") Применание: окно с галонкой – режим
	пастронки - каскад). примечание. окно с талочкой – режим
C23	Кнопка «Старт (Резерв)». Удаленная команда запуска "Второго котда"
025	(вручную) Примечание: команда лля запуска может подаваться
	(Бру шую). Приме нише, команда для запуска может подаваться только с "Покального (Главного)" котла "Улаленному
	(Резервному)" котлу
C24	Кнопка «Стоп (Резерв)» Улаленная команла остановки "Второго котла"
	(вручную). Примечание: команла для запуска может полаваться
	только с "Локального (Главного)" котла "Улаленному
	(Резервному)" котлу
C25	Кнопка «Настройки». Переключение на экран "Настройки - Каскал"
-	
	(подроонее см. раздел оо экране "настроики - каскад")
C26	(подроонее см. раздел об экране "настроики - Каскад") Кнопка «Настр. I/O». Переключение на экран «Настройки – Каскал

Экран "Настройки - Каскад" (описание)

<u>Функция доступна только для версии котла "Turbo Cascade" ("Этот котел" – котел, которым в данный момент управляет оператор; "Второй котел" – котел, которым в данный момент не управляет оператор).</u>



	Рис.13.	Экран	"Настройки	-Каскад"
--	---------	-------	------------	----------

Nº	Описание / Функция
CS1	Включение / выключение режима каскада "По нагрузке". Нажать для
	выбора требуемого состояния режима (окно с галочкой – режим
	включен; окно без галочки – режим выключен).
	Примечание: команда для запуска может подаваться только с
	"Локального (Главного)" котла "Удаленному (Резервному)" котлу
CS2	Значение "высокой" нагрузки "Этого котла". Нажать для ввода
	требуемого значения
CS3	Время непрерывной работы "Этого котла" с "высокой" нагрузкой до
	команды запуска "Второго котла". Нажать для ввода требуемого
	значения
CS4	Текущее время непрерывной работы "Этого котла" с "высокой"
	нагрузкой
CS5	Значение "низкой" нагрузки "Этого котла". Нажать для ввода
	требуемого значения
CS6	Время непрерывной работы "Этого котла" с "низкой" нагрузкой до
	команды остановки "Второго котла". Нажать для ввода требуемого
	значения
CS7	Текущее время непрерывной работы "Этого котла" с "низкой" нагрузкой
CS8	Кнопка «Х». Закрыть текущий экран



Экран "Система рециркуляции воды котла" (описание)

Рис.14. Экран "Система рециркуляции воды котла"

N⁰	Описание / Функция
RS1	Температура котла, °С
RS2	Расчетная нагрузка котла, %
RS3	Рециркуляционный насос.
	Примечание: кнопка для открытия экрана "Ручное управление –
	Рециркуляция воды" (доступно только для сервисного персонала)
RS4	Температура обратки котла, °С
RS5	Кнопка «Х». Закрыть текущий экран
RS6	Значение задания PID-регулятору температуры обратки. Нажать для
	ввода требуемого значения
RS7	Положение 3-ходового клапана рециркуляции (закрыт - 0%, открыт -
	100%)
RS8	Кнопка «Настр. PID». Переключение на экран «Настройки – PID
	рециркуляции» (доступно только для сервисного персонала)

Экран "Система Отопления 1" (описание)

<u>Функция актуальна только при наличии оборудования системы "Отопление 1".</u> Примечание: экраны "Система Отопления 1", "Система Отопления 2" и "Система Отопления 3" аналогичные.



Рис.15. Экран "Система Отопления	1'
----------------------------------	----

Nº	Описание / Функция
HS1_1	Задание PID-регулятору температуры системы "Отопление 1"
HS1_2	Значение температуры включения PID-регулятора системы "Отопление
	1". Нажать для ввода требуемого значения
HS1_3	Положение 3-ходового клапана системы "Отопление 1" (закрыт - 0%,
	открыт – 100%)
HS1_4	Циркуляционный насос системы "Отопление 1".
	Примечание: кнопка для открытия экрана "Ручное управление –
	Отопление 1" (доступно только для сервисного персонала)
HS1_5	Кнопка «Режим Дома» или «Вне дома» (отображение в зависимости от
	выбранного режима работы котла). Переключение на экран "Выбор
	режима Дома / Вне дома" (подробнее см. раздел об экране "Выбор
	режима Дома / Вне дома").
	Примечание: функция доступна только для версии котла "Turbo Base"
HS1_6	Кнопка «График». Переключение на экран "Настройки – График"
	(подробнее см. раздел об экране "Настройки – График")
HS1_7	Кнопки «ВКЛ» и «ВЫКЛ». Включение и выключение автоматического
	режима управления циркуляционного насоса системы "Отопление 1"
HS1_8	Кнопка «Х». Закрыть текущий экран
HS1_9	Выбор режима задания PID-регулятору температуры системы
	"Отопление 1" ("SP ручной" – ручной режим, "SP графика" –
	автоматический режим). Нажать для выбора требуемого режима
	(выбранный режим - окно с галочкой).
	Примечание: автоматический режим использовать только после
	ознакомления с разделом экран "Настройки - График" (подробнее
	см. раздел об экране "Настройки – График")

HS1 10	Susueine sansung PID pervisiony temperatural customic "Otomanue 1"
1151_10	Значение задания і по-регулятору температуры системы. Отопление т
	для ручного режима "SP ручной". Нажать для ввода требуемого значения
HS1_11	Задание PID-регулятору температуры системы "Отопление 1" для
	автоматического режима "SP графика (подробнее см. раздел об экране
	"Настройки – График")
HS1_12	Температура теплоподачи системы "Отопление 1"
HS1_13	Режим работы системы "Отопление 1". Варианты статуса отображения:
	• "Нет" – отсутствует конфигурация системы (подключенное
	оборудование);
	 "ВЫКЛ" – система выключена;
	 "Подготовка" – подготовка системы к запуску;
	 "Готов" – готовность системы к запуску;
	• "Запуск" – запуск системы;
	 "В работе" – система работает.
HS1_14	Кнопки «Настр. I/O» и «Настр. PID». Переключение на экраны
	«Настройки – Отопление 1 (Входы и Выходы)» и «Настройки – PID
	Отопления 1» (доступно только для сервисного персонала)

Экран "Система горячей воды" (описание)

Функция актуальна только при наличии оборудования системы "Горячая вода".



Рис.16.	Экран	"Система	горячей	воды"

N⁰	Описание / Функция
HW1	Режим работы системы "Горячая вода". Варианты статуса отображения:
	• "Нет" – отсутствует конфигурация системы (не используется);
	 "ВЫКЛ" – система выключена;
	 "Готов" – готовность запуска системы;
	• "Запуск" – запуск системы;
	 "В работе" – система работает.
HW2	Значение задания PID-регулятору температуры системы "Горячая вода".
	Нажать для ввода требуемого значения
HW3	Температура теплоподачи системы "Горячая вода"
HW4	Положение 3-ходового клапана системы "Горячая вода" (закрыт - 0%,
	открыт – 100%)
HW5	Циркуляционный насос системы "Горячая вода".
	Примечание: кнопка для открытия экрана "Ручное управление – Нагрев
	горячей воды" (доступно только для сервисного персонала)
HW6	Кнопка «Рец. насос». Переключение на экран "Рециркуляционный насос
	горячей воды" (подробнее см. раздел об экране "Рециркуляционный
	насос горячей воды")
HW7	Кнопки «ВКЛ» и «ВЫКЛ». Включение и выключение автоматического
	режима управления циркуляционного насоса системы "Горячая вода"
HW8	Кнопка «Х». Закрыть текущий экран
HW9	Рециркуляционный насос системы горячей воды.
	Примечание: кнопка для открытия экрана "Ручное управление – Нагрев
	горячей воды" (доступно только для сервисного персонала)
HW10	Кнопки «Настр. I/O» и «Настр. PID». Переключение на экраны
	«Настройки – Отопление 1 (Входы и Выходы)» и «Настройки – PID
	Отопления 1» (доступно только для сервисного персонала)

Экран "Рециркуляционный насос горячей воды" (описание)

<u>Функция актуальна только при наличии рециркуляционного насоса системы "Горячая вода".</u>



Рис.17. Экран	"Рециркуляционный	насос горячей воды'
1	1 2	1

N⁰	Описание / Функция
RHW1	Режим работы рециркуляционного насоса горячей воды. Нажать для
	выбора требуемого значения (отображение в зависимости от
	выбранного режима работы, подробнее см. приведенную ниже таблицу
	для RHW1)
RHW2	Время включения и выключения рециркуляционного насоса горячей
	воды для Периода 1 (рабочий день). Нажать для ввода требуемого
	значения (значение "-1": период не используется).
	Примечание: функция активна только в режимах "Рабочий день
	ABTO / xxx"
RHW3	Время включения и выключения рециркуляционного насоса горячей
	воды для Периода 2 (рабочий день). Нажать для ввода требуемого
	значения (значение "-1": период не используется).
	Примечание: функция активна только в режимах "Рабочий день
	ABTO / xxx"
RHW4	Время включения и выключения рециркуляционного насоса горячей
	воды для Периода 3 (рабочий день). Нажать для ввода требуемого
	значения (значение "-1": период не используется).
	Примечание: функция активна только в режимах "Рабочий день
	ABTO / xxx''
RHW5	Время включения и выключения рециркуляционного насоса горячей
	воды для Периода 1 (выходной день). Нажать для ввода требуемого
	значения (значение "-1": период не используется).
	Примечание: функция активна только в режимах "ххх / Выходной
	ABTO"
RHW6	Время включения и выключения рециркуляционного насоса горячей
	воды для Периода 2 (выходной день). Нажать для ввода требуемого
	значения (значение "-1": период не используется).

	Примечание: функция активна только в режимах "ххх / Выходной АВТО"
RHW7	Время включения и выключения рециркуляционного насоса горячей воды для Периода 3 (выходной день). Нажать для ввода требуемого значения (значение "-1": период не используется). Примечание: функция активна только в режимах "ххх / Выходной АВТО"
RHW8	Кнопка «Х». Закрыть текущий экран
RHW9	 Текстовое окно с текущей информацией циркуляционного насоса системы горячей воды. Варианты статуса отображения: "Нет" – насос в системе не используется; "Стоп" – насос выключен; "В работе" – насос включен; "Авто ВЫКЛ" – насос в автоматическом режиме и выключен; "Авто ВКЛ" – насос в автоматическом режиме и включен

Варианты статуса отображения с информацией режима работы рециркуляционного насоса горячей воды для окна RHW1:

Варианты статуса отображения	Пояснение
1 – Постоянно ВЫКЛ	Насос всегда выключен
2 – Постоянно ВКЛ	Насос всегда включен
3 - Рабочий день АВТО /	По рабочим дням режим работы насоса согласно
Выходной ВЫКЛ	установленному времени, по выходным дням – насос
	всегда выключен
4 - Рабочий день АВТО /	По рабочим дням режим работы насоса согласно
Выходной ВКЛ	установленному времени, по выходным дням – насос
	всегда включен
5 - Рабочий день ВЫКЛ /	По рабочим дням насос всегда выключен, по
Выходной АВТО	выходным дням – режим работы согласно
	установленному времени
6 - Рабочий день ВКЛ /	По рабочим дням насос всегда включен, по выходным
Выходной АВТО	дням – режим работы согласно установленному
	времени
7 - Рабочий день АВТО /	По рабочим и выходным дням насос работает согласно
Выходной АВТО	установленному времени

Экран "Система теплобака" (описание)

Функция актуальна только при наличии оборудования системы "Теплобак".



N⁰	Описание / Функция
S1	Режим работы системы "Теплобак". Варианты статуса отображения:
	 "Нет" – отсутствует конфигурация системы (не используется);
	 "ВЫКЛ" – система выключена;
	 "Готов" – готовность запуска системы;
	• "Запуск" – запуск системы;
	 "В работе" – система работает.
S2	Значение задания PID-регулятору температуры системы "Теплобак".
	Нажать для ввода требуемого значения
S 3	Температура теплоподачи системы "Теплобак"
S4	Положение 3-ходового клапана системы "Теплобак" (закрыт - 0%,
	открыт – 100%)
S5	Циркуляционный насос системы "Теплобак".
	Примечание: кнопка для открытия экрана "Ручное управление –
	Теплобак" (доступно только для сервисного персонала)
S6	Температура обратки системы "Теплобак"
S7	Кнопки «ВКЛ» и «ВЫКЛ». Включение и выключение автоматического
	режима управления циркуляционного насоса системы "Теплобак"
S8	Кнопка «Х». Закрыть текущий экран
S9	Температура подачи теплобака
S10	Температура вверху теплобака
S11	Температура в середине теплобака
S12	Температура внизу теплобака
S13	Температура обратки теплобака
S14	Кнопки «Настр. I/О» и «Настр. PID». Переключение на экраны
	«Настройки – Теплобак (Входы и Выходы)» и «Настройки – PID
	теплобака» (доступно только для сервисного персонала)

Процесс работы котла

Для запуска котел "GRANDEG Turbo" должен быть в автоматическом режиме, аварийные сообщения должны отсутствовать (кнопка «М1» отсутствует на экране). Процесс запуска котла происходит, нажав кнопку «Старт»; процесс остановки котла происходит, нажав кнопку «Стоп» (на экране "Котел - Управление"). СУВК контролирует процесс горения гранул (топлива) для обеспечения эффективного и безопасного режима работы котла. Датчики обеспечивают СУВК и оператора необходимой информацией о работе котла:

- датчик температуры дымовых газов измеряет температуру дымовых газов;
- датчик кислорода (лямбда-зонд) измеряет уровень кислорода в дымовых газах;
- датчик температуры воды измеряет температуру воды в котле;
- датчик уровня гранул подает предупредительный сигнал СУВК, если гранулы в бункере достигли низкого уровня;
- датчик термо защиты подает аварийный сигнал СУВК и останавливает работу котла, если температура воды котла выше заданного значения.

Рабочий цикл котла состоит из следующих этапов:

Подготовка

1) Шаг 0 - подготовка котла к работе после включения питания; После пункта 1 (Шаг 0):

- 2) Если в СУВК присутствуют аварийные сообщения, то переход к Шаг 2 и ожидание сброса аварийных сообщений;
- 3) Если после сброса аварийных сообщений, котел находится в ручном режиме управления, то переход к Шаг 1;
- 4) Если после сброса аварийных сообщений котел находится в автоматическом режиме управления и режиме запуска, то переход к Шаг 3 и ожидание команды от оператора;
- 5) Если после сброса аварийных сообщений котел находится в автоматическом режиме управления и режиме остановки, то выжигание гранул (при необходимости), очистка котла и переход к Шаг 4;
- 6) После подготовки переход к Шаг 5 и ожидание команды "Старт" от оператора.

Запуск котла

- 1) Нажать кнопку «Старт»;
- Если котёл очищен, то переход к Шаг 20. Продувка воздухом нагревательных элементов (30-60 сек). Включаются вентиляторы подачи воздуха и открываются заслонки вентиляторов;
- 3) На Шаг 20 вентиляторы подачи воздуха включены и заслонки вентиляторов открыты. Проверка того, чтобы текущая попытка розжига гранул была меньше, чем максимально допустимое количество попыток;
- 4) Если текущая попытка розжига гранул меньше, чем максимально допустимое количество попыток, то переход к Шаг 22;
- 5) Если текущая попытка розжига гранул больше, чем максимально допустимое количество попыток, то остается Шаг 21, подается аварийное сообщение СУВК и ожидание сброса аварийного сообщения от оператора;
- 6) После нажатия кнопки «Сброс» на экране "Аварии" количество попыток розжига гранул обнуляется и переход к Шаг 22;

- 7) Если котел не очищен переход к Шаг 6, процесс выжигания гранул перед очисткой котла;
- 8) На Шаг 22 включается шнек подачи гранул на определенное время, установленное в настройках и подает в камеру сгорания котла первоначальную порцию гранул, переход к Шаг 23.

Розжиг

- 1) На Шаг 23 выключается шнек подачи гранул и включаются нагреватели на определенное время, установленное в настройках, переход к Шаг 24;
- 2) На Шаг 24 через определенное время, установленное в настройках, включаются вентиляторы подачи воздуха и открываются заслонки, нагреватели включены, переход к Шаг 25.

Розжиг (Стабилизация)

- 1) На Шаг 25 выключаются нагреватели, вентиляторы подачи воздуха включены и заслонки вентиляторов открыты, считывание показаний датчика кислорода дымовых газов (лямбда-зонд);
- 2) Если уровень кислорода дымовых газов снижается (показания датчика кислорода (лямбда-зонда) достигли заданного значения), то котел разжигается и после определенной задержки переход к Шаг 26;
- 3) Если уровень кислорода дымовых газов не снижается, то переход к Шаг 21 и счетчик попыток розжига гранул увеличивается на 1;
- 4) На Шаг 26 котел нагревается и работает с 30 % фиксированной нагрузкой определенное время, затем переход к Шаг 27.

Работа

- 1) На Шаг 27 контроль температуры котла;
- 2) Если текущая температура котла ниже чем заданное значение, то переход к Шаг 28;
- 3) Если текущая температура котла выше или равна заданному значению, то остается Шаг 27, ожидание понижения температуры котла;
- 4) На Шаг 28 продувка камеры сгорания котла, включаются вентиляторы подачи воздуха и открываются заслонки вентиляторов, переход к Шаг 29;
- 5) На Шаг 29 уменьшение подачи воздуха вентиляторами до номинального уровня, переход к Шаг 30.

Примечание:

На Шаг 30 PID-регулятор нагрузки включается с временной задержкой.

На Шаг 30 PID-регулятор воздуха включается с временной задержкой.



PID-регулятор температуры обратки включается когда температура котла достигает заданного значения этого PID-регулятора.

РІD-регуляторы систем отоплений ("Отопление 1-4") включаются когда температура котла достигает заданного значения температур включения ("Темп.ВКЛ") этих PID-регуляторов.

- 6) На Шаг 30 котел работает с регулировкой нагрузки по PID-регулятору нагрузки. Если температура котла равна максимально заданному значению, то переход на Шаг 27;
- 7) Высчитывается общее время работы шнека подачи гранул и если оно превышает заданное значение, установленное в настройках, то переход на Шаг 6 и запуск автоматической очистки котла.

Очистка

- 1) На Шаг 6 выключается шнек подачи гранул и происходит выжигание гранул перед очисткой, включаются вентиляторы подачи воздуха. Если температура котла не превышает заданное значение, то переход к Шаг 7;
- 2) На Шаг 7 ожидание окончания процесса выжигания гранул, переход к Шаг 8;
- 3) На Шаг 8 сброс счетчика попыток открытия створок горелки котла, створки горелки котла закрыты, переход к Шаг 9;
- 4) На Шаг 9 проверка того, чтобы текущая попытка открытия створок горелки котла была меньше, чем максимально допустимое количество попыток;
- 5) Если текущая попытка открытия створок створок горелки котла больше, чем максимально допустимое количество попыток, то остается Шаг 9. Подается аварийное сообщение СУВК, ожидание сброса аварийного сообщения от оператора и повторной попытки открытия створок горелки котла;
- 6) Если текущая попытка открытия створок горелки котла меньше или равна максимально допустимому количеству попыток, то переход на Шаг 10;
- 7) На Шаг 10 открываются створки горелки котла и ожидание сигнала концевых выключателей об открытии створок горелки котла;
- 8) Если сигнал концевых выключателей об открытии створок горелки котла поступил, то переход к Шаг 12;
- 9) Если сигнал концевых выключателей об открытии створок горелки котла не поступил, то переход к Шаг 11;
- 10) На Шаг 12 сброс счетчика попыток закрытия створок горелки котла, створки горелки котла открыты, переход к Шаг 13;
- 11) На Шаг 11 попытка закрытия створок горелки котла и увеличение счетчика попыток открытия створок горелки котла на 1, переход к Шаг 9;
- 12) На Шаг 13 проверка того, чтобы текущая попытка закрытия правой створки горелки котла была меньше, чем максимально допустимое количество попыток;
- 13) Если текущая попытка закрытия правой створки горелки котла больше, чем максимально допустимое количество попыток, то остается Шаг 13. Подается аварийное сообщение СУВК, ожидание сброса аварийного сообщения от оператора и повторная попытка закрытия правой створки горелки котла;
- 14) Если текущая попытка закрытия правой створки горелки котла меньше или равна максимально допустимому количеству попыток, то переход на Шаг 14;
- 15) На Шаг 14 закрывается правая створка горелки котла и ожидание сигнала концевого выключателя о закрытии правой створки горелки котла;
- 16) Если сигнал концевого выключателя о закрытии правой створки горелки котла поступил, то переход к Шаг 16;
- 17) Если сигнал концевого выключателя о закрытии правой створки горелки котла не поступил, то переход к Шаг 15;
- 18) На Шаг 15 попытка открытия правой створки горелки котла и увеличение счетчика попыток закрытия правой створки створки горелки котла на 1, переход к Шаг 13;
- 19) На Шаг 16 проверка того, чтобы текущая попытка закрытия левой створки горелки котла была меньше, чем максимально допустимое количество попыток;
- 20) Если текущая попытка закрытия левой створки горелки котла больше, чем максимально допустимое количество попыток, то остается Шаг 16. Подается аварийное сообщение СУВК, ожидание сброса аварийного сообщения от оператора и повторная попытка закрытия левой створки горелки котла;
- 21) Если текущая попытка закрытия левой створки горелки котла меньше или равна максимально допустимому количеству попыток, то переход на Шаг 17;
- 22) На Шаг 17 закрывается левая створка горелки котла и ожидание сигнала концевого выключателя о закрытии левой створки горелки котла;

- 23) Если сигнал концевого выключателя о закрытии левой створки горелки котла поступил, то переход к Шаг 19;
- 24) Если сигнал концевого выключателя о закрытии левой створки горелки котла не поступил, то переход к Шаг 18;
- 25) На Шаг 18 попытка открытия левой створки горелки котла и увеличение счетчика попыток закрытия левой створки горелки котла на 1, переход к Шаг 16;
- 26) На Шаг 19 автоматическая очистка камеры сгорания котла завершена, сброс счетчика времени работы шнека подачи гранул и счетчика времени подачи первоначальной порции гранул;
- 27) Если после завершения автоматической очистки камеры сгорания котел находится в режиме запуска, то переход к Шаг 20;
- 28) Если после завершения автоматической очистки камеры сгорания котел находится в режиме остановки, то переход к Шаг 5 и ожидание команды "Старт" от оператора.

Примечание:



Если на панели управления с сенсорным экраном появилось текстовое окно "**Нет** коммуникации с PLC", то необходимо нажать кнопку «Инфо», затем на экране "Системные данные" нажать кнопку «Перезагр.панель» и на экране "Control Center" (системный экран) нажать кнопку «Run».